









PEOTELK 4X6M PAIGALDUSJUHEND




TELGIRENT 24
PEOINVENTARI RENT JA MÜÜK

Osa nr. ja kirjeldus	DETAILIDE VÄLIMUS	4x6M
Nr 1 - post pikkus 216cm (2,16m)	 pikkus 216cm (2,16m)	8 tk
Nr 2 - post pikkus 194cm (1,94m)	 pikkus 194cm (1,94m)	9 tk
Nr 3 - Jalg pikkus 92cm (1,92m)	 jalg 192cm (1,92m)	8 tk
Nr 4 - kolmik (120 kraadi)		6 tk
Nr 5 - nelik (120 kraadi)		6 tk
Nr 6 - Katuse ja külje- seinte kinnitusvahend	pikk mummu 	84 tk
Nr 7 - otsaseinade (4m) kinnitusvahend	lühike mummu 	18 tk
Nr 8 - Katus		1 tk
Nr 9 - 2x2m küljesein aknaga		6 tk
Nr 10 - 4x2m otsasein uksega		2 tk

PAIGALDUSJUHEND

1.

Pange kokku katuseraam, ühendades osad 1, 4, 2, 5 torudega. Kasutage osade kinnitamiseks liblikapolte. Lühemad torud (nr2) - pikkus 194cm (1,94m) jooksevad mööda pikki pikemat telgi külge ja pikemad torud (nr1) kogupikkus 216cm (2,16m) jooksevad mööda telgi kitsamat külge.




NB! Torud nr1 ja nr2 on erineva pikkusega!

- nr1 pikkus 216cm (2,16m)
- nr2 pikkus 194cm (1,94m)

2.


Asetage **katus (8)** raamile ja pingutage **kinnitusvahendite (6)** abil. Tõstke telgi raami üks külg üles ja kinnitage **jalad (3)**. Ärge tõmmake kinnitusvahendeid ühel küljel liiga pingule, (kinnitage üle ühe kinnituse) see muudab teise külje kinnitamise keerulisemaks.



PAIGALDUSJUHE


3.

Paigaldage jalad telgi teisele küljele. Veenduge, et jalgade torud on vertikaalses asendis, vältimaks otsaseinte liigset pinguldumist. Kinnitage katuseraam jalgade külge liblikmutritega. Kasutage maavaiasid jalgade maasse kinnitamiseks.



4.

Voltige lahti küljeseinad aknaga 2x2m (9) ja otsaseinad 4x2m (10) ning kinnitage küljeseinad kummist kinnitustega (6) raami ja jalgade külge. Kinnitage otsaseinad (4x2m) lühikeste kummist kinnitusvahendite (7) abil otse katuse külge. Kinnitage kaasasolevate vaiadega telk läbi telgi jalas olevate aukude.



HOIATUS!

NB!

Lase telgil ära kuivada!

NB!

Peotelki ei tohi kokku pakkida märjana. Laske telgil esmalt täielikult ära kuivada!

1.

Käsitsege telki alati ettevaatlikult, et vältida selle kahjustamist.

2.

Ärge käsitsege raami osasid liiga jõuliselt, need võivad kahjustuda.

3.

Telgid on mõeldud ajutiseks peavarjuks ja tuleks ebasoodsate ilmastikutingimuste korral maha võtta.

4.

Võimaliku kahju vältimiseks püstitage telk alati piisavalt kaugele voolikutest ning gaasitorudest ja elektriliinidest.

5.

Kasutades sobivaid soojendusseadmeid (saadaval näiteks eriotstarbelistes poodides) paigutage need presendimaterjalist minimaalselt 1,2 m kaugusele. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada avatud tulekoldeid või lahtise leegiga soojendajaid. Telgi püstitanud isik vastutab selle eest, et telk on turvalisuse tagamiseks piisavalt kinnitatud.



UURI LISA

KVALITEETSED PE JA PVC
PEOTELKIDE MÜÜK

5X10 MÜÜK

5X8 MÜÜK

OSTA SIIT



PEOMÖÖBLI MÜÜK
OSTA SIIT

VALGUSKETTIDE MÜÜK,
PAIGALDUS JA
PIKAAJALINE RENT

Jätkatavad ja Ilmastikukindlad
10m, 20m, 30m, 40m, 50m,
100m, 500m, 1000m jne

OSTA SIIT



www.TELGIRENT24.ee

Peoinventari müük/rent/paigaldus

email: info@telgirent24.ee

Kontakt telefon: +327 53 565 100



TELGIRENT 24
PEOINVENTARI RENT JA MÜÜK